








SNAP!
CLICK!

おままごとセット Pretend Play

 148 pcs

Parts	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
							
Red		1					
Yellow	10		7	2		4	
Green				2			
Pink	5					4	
Sky Blue	10		4	2		3	
Orange	2	1	1				
Lime	1	7	8				
White	16	14	9	16	17		2




*使用するジョイントパーツは、アイコンで表記されています。表記がない場合は  に記載されたジョイントパーツをご使用ください。

*Joint parts to be used are shown by the numbered icons. If a specific numbered icon is not shown, use the joint part type shown in the blue  icon mark.


*Iconos numerados muestran el tipo de conector en la área especificada. Si un icono con un numero específico no aparece, utilice el tipo de pieza en el icono azul .

*所有连接件均以编号标记的图样表示若图样未有显示编号标记, 您可以用蓝色  标记内显示的连接组件代替

おなべセット
Cooking Pot



サンドイッチプレート
Sandwich Set



ケーキ

Cake

